









## INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA ESTANTERIA PR-20/3

### COMPONENTES:

<p>Foto 1</p> 	<p><b>X 1</b></p> <p>Bastidor metálico</p>	<p>Foto 4</p> 	<p><b>X 11</b></p> <p>Soportes galvanizados para 5 cajas K-200/3</p>	
<p>Foto 2</p> 	<p>1 Pie izquierdo + 1 pie derecho + 4 tornillos 8x16 + 4 tuercas M-8 + 8 arandelas</p>	<p>Foto 5</p> 	<p><b>X 44</b></p> <p>Topes seguridad en plástico rojo</p>	
<p>Foto 3</p> 	<p><b>X 2</b></p> <p>Tapones plásticos negros</p>	<p>Foto 6</p> 	<p><b>X 55</b></p> <p>Cajas de plástico modelo K-200/3</p>	
<p>Foto 7</p> 				

### MONTAJE:

1º Colorcar mediante presión los tapones plásticos (foto 3) en los pies (foto 2).

2º Unir el bastidor a los pies (foto 1 + foto 2), mediante la inserción de la chapa del pie en el lateral del bastidor y fijar la unión mediante 2 tornillos, 4 arandelas y 2 tuercas. Los pies tienen posición derecha e izquierda (ver foto 2).

3º Poner la estructura ya montada en vertical y empezar el montaje de los soportes galvanizados (foto 4) por la parte superior de la estructura (montaje de arriba a abajo).  
Los soportes galvanizados se montan fácilmente insertándolos mediante un ligero anclaje en los orificios laterales de la estructura.

4º Una vez montada la estructura con los soportes, colocar mediante presión dos toques de seguridad en cada agujero lateral, uniéndose de este modo, soporte y estructura (foto 5 y 6).

5º Ir colocando las cajas de plástico en las pestañas de los soportes galvanizados (foto 7).

**NOTA:** Si lo desea puede fijar la estantería PR a la pared, gracias a los orificios que se encuentran en el travesaño superior del bastidor. Si la estantería ya está montada, deberá desmontar el soporte superior para poder atornillarla a la pared (tornillería de pared no suministrada).